

- אין לכוסות את המנורה כאשר היא פועלת ע"מ לאפשר את יציאת החום.



הוראות התקנת הנורה

- 1 נתק את הספקת החשמל מהמנורה.
- 2 הוציא את חלקו הפנימי של המנורה ע"י אחיזה בחלק המשושה העליון ומשיכתו כלפי מעלה.
- 3 הכנס את הנורה ישירות דרך הפתח שנפתח מלמעלה והברג בזיהירות, ע"מ להקל על ההבראה, מומלץ להשתמש ביד השנייה תוך כדי שימוש בחلون הנמצא מצד המנורה.
- 4 החזר בזיהירות את החלק הפנימי שהוזכרה והמנע משדרית הצד הצד הפנימי של המנורה.

- ניתן להשתמש בכל עצמת נורת פלורויסנט המתאימה להבראה, עד לעצמה של 15 וואט
- אין להשתמש בנורת להט רגילה או נורת הלוגן, שימוש בנורות אלו יגרום לחימום יתר של המנורה ולהשש התלקחות.
- ניתן לקנות את הנורות בכל החנויות לממכר מוצרי החשמל, תאורה או אלקטронיקה, הנורות נמכרות בשלול צורות ובעצומות וואט שונות,
- מומלץ להתייעץ עם המוכר ע"מ לוודא כי הנורה מתאימה למנורה.



נורת להט רגילה	נורת פלורויסנט
40 וואט	= 10 וואט
60 וואט	= 13 וואט
75 וואט	= 15 וואט 100 וואט

מיובא ומשווק בישראל ע"י

Creative Marketing

ת.ד. 34275 ירושלים

טל' (08)-976-1040

Email: natan@kosherlamp.com

זהירות

- אין להפעיל בקרבת גז או נזולים דליקים או אין לטבול במים.
- בזמן החלפת הנורה, ע"מ למנוע התחשמלות או דליקת יש לנתק את הספקת החשמל מהמנורה ע"י הוצאת התקע מהשען.
- אין להשתמש בנורת להט רגילה או בנורת הלוגן אלא רק בנורות פלורויסנט, בעצם של עד למקסימום 15 וואט.
- במקרה של נפילת המנורה או אם קיים חשש של שבירת הנורה, אין להפעיל את המנורה עד לאחר בדיקה שהנורה תקין.
- אין בשום פנים ואופן להפעיל את המנורה כאשר הנורה אינה שלימה, השימוש יתאפשר רק לאחר החלפת הנורה.

הוראות הפעלה

- חבר את אספקת החשמל למנורה ע"י הכנסת התקע לשען מתאים.
- ניתן להדילק ולכבות את המנורה באמצעות מתג המחבר על חוט החשמל.
- הערה: בעת הדלקת המנורה, הנורה תהבה מספר שניות עד להדלקתה הסופית כדרך כל נורת פלורויסנט.
- ע"מ לכוון את עצמת האור היוצאה מהמנורה, יש לסובב את החלק העליון של המנורה ימינה או שמאליה עד לקבל עצמת האור הרצוייה.
- ע"מ להקל על הפעלה המנורה בהשיכה, ישנו שען בחלק העליון (המשושה) הנמצא מעל לחalon המנורה, כאשר השען נמצא מעל הפתח סימן שעצמת האור היא מכסימלית, כשיש צורך להחשיך לאמרי, יש לסובב את החלק העליון 180 מעלות עד שהשען יימצא בדיקן לצד ההפוך של המנורה.

